## Nastavení čtecího modulu - CHAINWAY

Pokud nesvítí laser po stisku jednoho z tlačítek pro skenování, zkontrolujte nastavení čtecího modulu. Mezi aplikacemi v menu vyhledejte a spusťte **"keyboardemulator**".



V aplikaci zkontrolujte na kartě **"Function**", zda je skener povolen a případně povolte. (obr.1)

Dále zkontrolujte na záložce "**AppSettings**" sekci "**Process mode**", měla by odpovídat nastavení vyobrazeném na obr. 2.

Pokud je nastavení v pořádku, můžete funkčnost čtecího modulu vyzkoušet na záložce "**Test**".

obr. 1			
<b>6 ⊳ ∞</b>	= 4🕞 🔻 🖹 100	0% 10:18	
Weyboardemulator v2.1.9			
Function AppSettings	وي 2DSettings	III Test	
Enable Scanner		1	
Barcode	KeyCode	;	
Barcode1D	139		
Barcode2D			
RFID	KeyCode		
14443A	139		
15693	.09		
UHF	KeyCode	;	
UHF	139		
LF	KeyCode		
IDCard			
Animal			
HiTag			
HDX	139		
EM4450			
TinyAniTag			

obr. 2

<b>ê ≥ ⊳ </b> ■		📼 🕕 🔻 📉	100 % 10:20	
Image: Keyboardemulator v2.1.9				
	•	Ð		
Function Ap	pSettings	2DSetting	s Test	
Release key off	scan		0	
Success Sound			1	
Failure Sound			0	
Vibrate				
Remove group s	eparator			
block scan key			0	
Scan Auxiliary L	ight		0	
Process mode				
Keyboard in	put			
Clipboard				
BroadcastReceiver				
C Keyboard input2				
Broadcast name com.scanner.broadcast				
Key	data			

Stažení aplikace



Pokud potřebujete radu s nastavením, případně s funkčností aplikace, můžete nás kontaktovat:

Bohdan Chlumský +420 605 233 386 bohdan@itfuture.cz



ITFutuRe s.r.o.

Pardubická 851/7 500 04 Hradec Králové

IČ: 274 90 432 DiČ: Cz27490432