

Děkujeme, že používáte naše zařízení. Před prvním použitím je potřeba zařízení zapojit a dokončit jeho nastavení v administraci.

1. Zapojení zařízení

Nejprve zařízení připojte podle následujících kroků:

1. Připojte HDMI kabel ze zařízení do monitoru nebo televize.
2. Připojte Ethernet kabel do zařízení a do vaší sítě/routeru. Ethernet připojení doporučujeme.
3. Připojte zařízení do elektřiny pomocí dodaného napájecího adaptéru.
4. Volitelně připojte klávesnici a myš, pokud chcete nastavení provést přímo na zařízení.

Po připojení napájení se zařízení automaticky spustí. Na obrazovce se po chvíli zobrazí úvodní stránka s informacemi pro dokončení nastavení.

2. Dokončení nastavení v administraci

Nastavení zařízení se provádí v administraci. Do administrace se můžete dostat dvěma způsoby:

Možnost A: Nastavení přímo na zařízení

Tuto možnost použijte, pokud máte k zařízení připojenou klávesnici a myš.

1. Myší najed'te do levého horního rohu obrazovky.
2. Klikněte na zobrazenou ikonu.
3. Otevře se administrace zařízení.

Možnost B: Nastavení z telefonu přes nastavovací hotspot

1. V telefonu otevřete nastavení Wi-Fi.
2. Připojte se k nastavovací síti:

Wi-Fi: plusdisplay-setup
Heslo: plusdisplay123

otevřete administraci v prohlížeči na adrese:
<http://192.168.50.1:8080/admin>

3. Co nastavit v administraci

V administraci přejděte do sekce Konfigurace zařízení a nastavte:

1. IP adresu serveru s Pohodou (Dodá váš správce sítě, popř. lze vyčíst z nastavení mobilního terminálu plusMobile)
2. ID úlohy je ve většině případů 1 a port 4050. Tato nastavení není potřeba měnit.

4. Připojení k síti

Důrazně **doporučujeme používat připojení přes Ethernet kabel**. Pouze v případě, že Ethernet připojení nemáte k dispozici, nastavte připojení přes Wi-Fi:

1. V administraci v sekci Síť a Wi-Fi vyberte vaši Wi-Fi síť.
2. Zadejte heslo.
3. Stiskněte tlačítko Připojit k Wi-Fi.

5. Dokončení

Po správném nastavení se úvodní obrazovka automaticky zavře. Zařízení se následně připojí k serveru a začne zobrazovat zvolenou úlohu. Pokud se obrazovka nezavře nebo zařízení nezačne zobrazovat obsah, zkontrolujte prosím připojení k síti a správnost zadané IP adresy serveru s Pohodou. V případě potíží s konfigurací nás kontaktujte.