

# Konfigurace skeneru Rockscan W100 pro použití s aplikací plusMobile pro Android.

- 1.) Uved'te zařízení do výchozího nastavení načtením příslušného kódu:



1 0 8 6 0 1 2 8  
tovární nastavení



- 2.) Proved'te další nezbytné nastavení načtením kódů před spárováním:



0 0 0 0 0 0 0 8  
mód párování




- 3.) V tabletu nebo terminálu Chainway spárujte BT čtečku v nastavení Bluetooth a povolte přístup ke kontaktům a historii volání:




- 4.) Spust'te aplikaci plusMobile pro Pohodu a přejděte do nastavení (obr.1) dále vyberte záložku ZAŘÍZENÍ (obr.2) a povolte volbu Používat Bluetooth skener čárových kódů (obr.3). Vyberte spárovaný skener (obr.4) a restartujte aplikaci. Po opětovném spuštění můžete skener začít používat.




obr.1



obr.2



obr.3



obr.4